

Eagleware ライセンスサーバ・セットアップ手順書(フローティングライセンス)

ライセンスサーバ・セットアップは、GENESYS、SystemVue 共通です。

弊社コードワードセンターから送付される電子メールには、
XXYZ.lic という形式のファイル名の新しいライセンスファイルが添付されています。

ライセンスを有効にするためには、以下の手順を実行してください。

1. XXYZ.lic ファイルを C:\Program Files\Eagleware\License フォルダに保存します。
2. XXYZ.lic のファイル名を GENESYS.lic に変更します。
古いバージョンの GENESYS.lic ライセンスファイルがある場合は、
ファイル名を変更して保存するか、そのファイルに新しいファイルを上書きします。
License フォルダの下に、.lic という拡張子を持つファイルが一つしかないことを確認してください。
3. GENESYS.lic ファイルをメモ帳などのテキストエディタを使って開きます。
4. コマンドプロンプトを起動し、"ipconfig /all" と入力します。
Windows IP Configuration の Host Name を確認します。
GENESYS.lic ファイルの SERVER 行の "host" の部分を、先ほど調べた Host Name に書き換えます。
5. GENESYS.lic ファイルを保存して、テキストエディタを終了します。
6. Windows のスタートボタンから コントロールパネル > 管理ツール > サービス を開きます。
(XP の場合、設定によっては コントロールパネル > パフォーマンスとメンテナンス > 管理ツール > サービス の場合があります。)
7. サービスのリストから Eagleware License Manager を探します。
8. Eagleware License Manager を右クリックし停止させた後、
もう一度右クリックし、再開もしくは開始をクリックします。
9. ログファイルが以下の場所に作成されますので確認します。
C:\Program Files\Eagleware\License\LicenseManagerLog.txt
テキストエディタで LicenseManagerLog.txt ファイルを開き、エラーがないことを確認してください。
また、タイムスタンプが最近のものであることも確認します。
10. 以上の操作でサーバが稼動し、Eagleware ソフトウェアをご利用いただく準備は終了です。